

Thunder Pro
Manual de operações
v 2.0

Este manual foi escrito exclusivamente para o chip Thunder Pro e será atualizado juntamente com as atualizações do chip, portanto acesse a página www.vtec.com.br sempre que puder para ver se existem novos upgrades/atualizações.

A versão deste manual deve coincidir com a versão do Thunder Manager instalada em seu console para que todas as funções sejam usadas. Algumas novas funções serão implementadas ao longo do tempo e serão incluídas em futuras versões deste manual. Se você possui uma versão anterior do Thunder Manager, favor fazer o download da **versão 2.0**.

Favor ler este manual completamente antes de operar seu vídeo game.

Favor seguir os seguintes passos se esta for a primeira vez que você liga seu vídeo game com o Thunder Pro:

Para desfrutar de todas as funções do Thunder Pro e também dos jogos é aconselhável o uso de um Memory Card. Se você ainda não o possui, basta ligar seu PS2 e colocar seu jogo ou aplicativo e aguardar pela tela do Browser e apertar a tecla X em cima do disco.

Se você já possui o Memory Card, você pode prosseguir com a instalação do Thunder Manager.

1- Instalando o Thunder Manager

Quando instalado no seu vídeo game, o Thunder Pro já estará preparado para rodar seus jogos e aplicativos PS2, mas para que todas as suas funções sejam ativadas, é aconselhado fazer a instalação do Thunder Manager. Para isso, faça o download do mesmo no site www.vtec.com.br, descompacte o arquivo e grave um CD utilizando o arquivo imagem (não é para gravar o arquivo baixado no CD e sim criar um CD a partir da imagem baixada) e siga os seguintes passos:

a) Ligue o PS2 com um Memory Card compatível com PS2 conectado na porta 1. Você irá perceber que o PS2 irá direto para o Browser. Isto é normal, desta forma você irá saber que o Thunder Manager ainda não foi instalado. Se você ainda não possui Memory Card, pode colocar seu jogo ou aplicativo e apertar X em cima do disco para rodá-lo. Se você já tem o Memory Card, siga para o próximo passo.

b) Insira o CD que você acabou de gravar e pressione X em cima do mesmo. Você verá que o Thunder Manager será instalado. Siga as instruções que aparecerão na tela.

c) Após a instalação do Thunder Manager, quando seu vídeo game for ligado, aparecerá a tela inicial normal. Lembre-se que o Memory Card deverá permanecer conectado em seu PS2 para que o Thunder Manager possa ser utilizado. Você também irá perceber que um ícone do Thunder chip foi criado no seu Memory Card. Não o apague, senão será necessário fazer uma nova instalação.

2- Utilizando o Thunder Pro (com o Thunder Manager instalado):

Para ter acesso ao Menu do Thunder Manager instalado em seu PS2, basta ligar o console mantendo pressionado o botão Select até que a tela do Menu apareça. Nesta tela você poderá ver a versão do Thunder Manager instalada e também todas as opções e funções do chip implementadas até esta versão. Lembre-se que novas opções e funções serão implementadas nas futuras versões do Thunder Manager.

Nesta versão do Thunder Manager as seguintes funções estão implementadas:

a) Modo de boot:

Esta função permite selecionar o modo de boot padrão.

São eles:

* Desligar Thunder: toda vez que o console for ligado, o chip estará desativado.

* Auto: toda vez que o console for ligado, as mídias serão reconhecidas automaticamente. Portanto não há mais a necessidade de escolher os modos PS1, PS2, filmes e desligado(CDs de música). Basta inserir o disco para que o mesmo seja reconhecido automaticamente. Este é o modo recomendado.

* Executar PS2: toda vez que o console for ligado, serão executados apenas jogos e aplicativos de PS2.

* Executar PS1: toda vez que o console for ligado, serão executados apenas jogos e aplicativos PS1.

* Executar filme: toda vez que o console for ligado, serão executados apenas filmes.

b) Filme Reg. :

Esta função permite que o usuário escolha a região do filme a ser reproduzido ou desativar a função codefree. Lembre-se que a função codefree estará ativa independente da região selecionada. A escolha da região só se faz necessária para filmes com dupla proteção e também filmes RCE. No Brasil a região utilizada é 4.

c) PS2 Logo Fix:

Esta função ativa ou não a correção do logo.

d) DVD+R DL:

Esta função ativa o suporte a mídias DVD+R DL.

e) Idioma/ Lang:

Esta função permite a escolha do idioma do Thunder Manager.

f) Sair

Esta opção grava as opções escolhidas e sai do Thunder Manager.

3- Reconhecimento manual

Mesmo possuindo o auto reconhecimento, o Thunder Pro ainda permite que o usuário escolha manualmente o tipo de disco, independente das opções feitas no Thunder Manager:

PS1:

Para jogar jogos de PS1, basta ligar seu console mantendo pressionado o botão (quadrado) em seu joystick até que a inscrição “Sony Computer Entertainment” apareça em sua TV.

PS2:

Para jogar jogos de PS2, basta ligar seu console mantendo pressionado o botão X em seu joystick até que a inscrição “Sony Computer Entertainment” apareça em sua TV.

Filmes:

Para ativar o modo filmes, basta ligar o console mantendo pressionado o botão Δ (triângulo) até que a inscrição “Sony Computer Entertainment” apareça em sua TV. Após isto, seu console estará preparado para rodar filmes de qualquer região, inclusive filmes protegidos utilizando a região escolhida no Thunder Manager.

Chip desligado:

Para desligar o chip, basta ligar seu console mantendo pressionado botão O (círculo) em seu joystick até que a inscrição “Sony Computer Entertainment” apareça em sua TV.

4 - Futuras implementações:

O Thunder Manager está em constante evolução, estamos trabalhando para adicionar sempre novas funções.