








V16

GH-061-51



Importante: instalar o Thunder Pro II no local indicado na foto para garantir um funcionamento correto.